

# ROLLHÖCKER HÖHENRECHNER

Höhe Modell:							
	Scandic	Polo	Western	Trecking	Junior	Jimmy	Supa
Minimalhöhe (bei Standard-Konfiguration <sup>(3)</sup> ):	<b>54,0</b>	<b>51,0</b>	<b>50,0</b>	<b>54,0</b>	<b>53,0</b>	<b>52,0</b>	<b>50,0</b>
Maximalhöhe (bei Standard-Konfiguration <sup>(3)</sup> ):	<b>72,5</b>	<b>69,5</b>	<b>68,5</b>	<b>72,5</b>	<b>71,5</b>	<b>70,5</b>	<b>68,5</b>
<b>± Gasfederhöhe:</b>							
 kurz Minimalhöhe <sup>(1)</sup> :				<b>- 8,0</b>			
 kurz Maximalhöhe <sup>(2)</sup> :				<b>- 13,0</b>			
 lang Minimalhöhe <sup>(1)</sup> :				<b>+ 5,5</b>			
 lang Maximalhöhe <sup>(2)</sup> :				<b>+13,5</b>			
<b>± Höhe Fußkreuz:</b>							
 Basis groß:				<b>+3,0</b>			
 Heze klein				<b>+ 0,0</b>			
 Heze groß				<b>+ 0,0</b>			
 Polar klein				<b>+ 1,5</b>			
 Polar groß				<b>- 1,5</b>			
<b>± Höhe Rollen:</b>							
 Gleiter:				<b>- 5,0</b>			
 Stop:				<b>+ 0,0</b>			
 Deluxe:				<b>+ 0,0</b>			
 Double:				<b>+ 1,5</b>			
 Medi:				<b>+ 1,5</b>			
 Automat:				<b>+ 1,0</b>			
 Skate:				<b>+ 4,0</b>			

## BERECHNUNG DEINER SITZHÖHE!

### Höhe Modell

Minimal<sup>(1)</sup>- oder Maximalhöhe<sup>(2)</sup>

± Gasfederhöhe

± Höhe Fußkreuz

± Höhe Rollen

= Gesamthöhe\*

(1) Minimalhöhe = Gasfeder komplett eingefahren  
(2) Maximalhöhe = Gasfeder komplett ausgefahren  
(3) Standardkonfiguration = mittlere Gasfeder,  
Standard Rolle, Fußkreuz Basis Klein

\*Bei allen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte in cm. Leichte Abweichungen je nach Material- und Komponentenauswahl und Fertigungstoleranzen sind möglich.